



6450

## Cảm biến độ ẩm của Watermark Soil

Đo độ ẩm của đất.

- Hoạt động cùng Bộ đọc cảm biến đất FieldScout và Trạm thời tiết WatchDog
- Đo độ ẩm từ 0 (bão hòa) đến 200 (khô)

6450	Cảm biến hình mờ với cáp 5 ft (1,5 m)
6450FSADPT	Bộ chuyển đổi hình mờ cho đầu đọc cảm biến đất
6450WD	Cảm biến hình mờ cho Trạm & Pups WatchDog® với cáp 11 ft (3,3 m)
6450WD20	Cảm biến hình mờ cho Trạm & Pups WatchDog® với cáp 25 ft (7.6 m)
6450AH	Bộ điều hợp Watermark cho Trạm & Pups WatchDog®



6421

## Máy đo áp suất kế

Lịch trình tưới dựa trên cách rễ cây làm việc để lấy nước từ đất.

- Các mô hình SR (mục 6419 đến 6423) được sử dụng chung với các loại cây trồng trên đồng hoặc cây
- Các mô hình Low Tension (LT) (xem [www.specmeters.com](http://www.specmeters.com)) dành cho các loại đất thô hoặc môi trường không có đất
- Mô hình di động cho các ứng dụng chuyên biệt (xem [www.specmeters.com](http://www.specmeters.com))
- Có thể được kết nối với Bộ ghi và Dữ liệu của WatchDog với Bộ chuyển đổi áp suất (Mục 3669)
- Đồng hồ đo áp suất 1/4 inch
- Yêu cầu bộ dịch vụ (Mục 6425)

6419	Độ sâu mô hình SR 6 (15 cm)
6420	Độ sâu SR Model 12 in (30 cm)
6421	Độ sâu SR Model 18 in (45 cm)
6422	Độ sâu SR Model 24 in (60 cm)
6423	Độ sâu SR Model 36 in (90 cm)
9917	Mẹo thay thế cho các mẫu SR

- Kết nối máy đo SR của bạn (Mục 6419 đến 6423) với máy đo thời tiết của bạn. Bộ chuyển đổi áp suất thích ứng với máy đo độ căng kể và cho phép sử dụng máy đo quay số để đo tại chỗ

3669 Đầu dò áp suất



6400

## Máy đo độ ẩm đất

Máy đo độ ẩm đất dùng được cho bất kỳ loại đất nào chỉ với một hiệu chuẩn.

- Cảm biến điện trở nằm ở đầu trực
- Cung cấp kết quả tức thì từ 0 (khô) đến 10 (bão hòa)
- Bảo hành 3 tháng

6400	Máy kiểm tra độ ẩm đất 9 in (22 cm)
6405	Máy kiểm tra độ ẩm đất 24 in (60 cm)